



## ST-007 取り付け方法

モニターをお車の天井部から吊り下げる形で取り付けできます。取り付け後はモニターを上下左右に角度調整できます。  
※天井部に取付ける際のネジは付属していません。(ルームミラーのネジを流用します。)



モニター背面の溝に金具を差し込んで  
スライドしながら装着



## 寸法

